


AE71□A (AEX40100-□B) 集塵機用順序控制器操作說明

應用環境與特性


集塵機用順序控制器設計用來控制導氣電磁閥。噴氣時間及噴氣間隔時間、控制導氣電磁閥的點數可調整，且具有遠端控制，廣泛應用與操作方便。

外型尺寸

AE710A



AE711A




規格

- 工作電源：100~240VAC 50/60Hz
交換式電源
- 工作溫度：-20°C~70°C
- 環境溫度：-25°C~75°C
- 順序步進數：1~10
- 噴氣時間可調整範圍：20~200毫秒
- 噴氣間隔時間可調整範圍：2~60秒
- 輸出接點：閘流體
- 輸出容量：AC 240V/4A
- 外箱材質：ABS V2

接點說明

- ①搖頭開關：ON(電源開)、OFF(電源關)。
- ②電源端子：端子L1、L2。
- ③遙控接點：主要作用為遠端控制，若不做此控制時，請勿將P1、P2上的短路片拆除。
- ④輸出端子：此部份端子1~10連接至電磁閥，COM為電磁閥的共同接點。

接點圖示



噴氣間隔時間調整

將③之SEC調整器調至使用者所需之時間。
(2~60秒)

噴氣時間調整

將⑥之MSEC調整器調至使用者所需之時間。
(20~200毫秒)

循環點數選用

將⑦之STEP Switch指撥開關調至使用者所需的噴氣數量循環設定，當指撥開關調1至ON，其餘OFF，表示1~2作順序噴氣；當指撥開關調2至ON其餘OFF，表示1~3作順序噴氣，以此類推。
(噴氣數10個指撥開關全部切換在OFF位置)

循環動作點數及指撥開關對應圖					
循環點數	2	3	4	5	6
開關					

循環動作點數及指撥開關對應圖				
循環點數	7	8	9	10
開關				

※完成上述步驟之接線及調整後即可通電運作。

故障排除

狀 況	原 因	排 除 方 法
電源顯示燈不亮	外部未供電	請檢查電源端子有無電源輸入
	保險絲燒斷	更換順序控制器中的保險絲
完全沒有順序控制動作	P1、P2短路片為拆除或接觸不良	請確定遙控接點上的短路片是否鎖緊
部分順序控制無法動作	循環點數設定錯誤或不足	檢查循環點數設定是否正確



恒達科技股份有限公司
23678 新北市土城工業區自強街16號
Tel: 886-2-22696789 Fax: 886-2-22686682
Email: info@fine-tek.com http://www.fine-tek.com



08-AE71XA-B2-CM,12/03/2018

